

スカパー！が映らなくなったとき

対象型番 PRD-LE132B
PRD-LD132B



スカパー！がメンテナンス等で停波した直後は視聴できなくなることがあります。以下の手順でチャンネルスキャンをやりなおしてください。

※ 本製品はスタンバイ状態（電源ランプが赤点灯）のときにチャンネル情報などを自動的に更新しています（毎日 4:35 または 16:35 頃）。更新時に、スカパー！がメンテナンス等で停波していると、チャンネル情報がないものと見なされ、選局できなくなります。

スカパー！の配信再開後、自動更新時間（4:35 または 16:35 頃）を過ぎると、チャンネル情報が再び更新され、スカパー！が映るようになります。配信再開から自動更新時間が来る前までにスカパー！を見たい場合は、以下の設定が必要になります。


1 **メニュー** を押します。

2 方向ボタンと **決定** で以下の通り進みます。



3 **[CS]** を選んで **決定** を押します。

➡ CS デジタル放送のスキャンが始まります。



4 スキャンが終了するまで待ちます。

※ 数分かかる場合があります。

➡ スキャンが完了すると、リモコンボタンの割当画面が表示されます。



5 **[完了]** を選んで **決定** を押します。

➡ テレビの画面に戻ります。
スカパー！が映るかどうか確認してください。

