スカパー!が映らなくなったとき

スカパー!がメンテナンス等で停波した直後は視聴でき なくなることがあります。以下の手順でチャンネルス キャンをやりなおしてください。

※本製品はスタンバイ状態(電源ランプが赤点灯)のときにチャンネル情報などを自動的に更新しています(毎日 4:35 または16:35 頃)。更新時に、スカパー!がメンテナンス等で停波していると、チャンネル情報がないものと見なされ、選局できなくなります。

スカパー!の配信再開後、自動更新時間(4:35 または 16:35頃)を過ぎると、チャンネル情報が再び更新され、 スカパー!が映るようになります。配信再開から自動更新時 間が来る前までにスカパー!を見たい場合は、以下の設定が 必要になります。

2 方向ボタンと 💐 で以下の通り進みます。

1 メニューを押します。

デジタル設定 ▼

受信設定▼チャンネル設定

トップメニュー			
	⊊⁄	映像設定	
	<b>₽</b> µ	音声設定	
	\$	デジタル設定	_
	ېر	その他機器設定	
戻る テレビに戻る	> <b>↑ ↓</b> ⇔ 81	ð	決定決定
<b>☆</b> デジタ	ル設定		
	受信設定	_	_
	お知らせ	_	
	機器設定		
			_
		- FR Mh	30 the
		(19°80)	
🔆 受信設	定		
	地域設定		_
	チャンネル	-	
	アンテナ設定		
	視聴年齡制的	R	
	** <b>-</b>		
i i	簡易テスト		_

3 [CS デジタル]を選んで 🐙 を押します。

4 [チャンネルスキャン] を選んで まを押します。



➡ CS デジタル放送のスキャンが始まります。

6 スキャンが終了するまで待ちます。

※数分かかる場合があります。

7 エーを押します	۲,
-----------	----

➡ テレビの画面に戻ります。 スカパー!が映るかどうか確認してください。

対象型番 PRD-LB116B

**方向ボタン** 選ぶ

決める

メニュー メニューを表示する/消す

展る 1 つ前の画面に戻る

使用するボタン

決定

©-

ثممد



<b>*</b> 772	🔆 チャンネル設定 (CSデジタル)					
	チャンネルスキャン					
	リモコンボタン割り当て	I				
戻る一つ前		決定決定				

🏂 チャンネルスキャン (CSデジタル)				
CSデジタル放送のチャンネルをスキャンします。 スキャンを実行すると、以下の情報が初期化されます。よろしいですか?				
- 受信チャンネル(CSデジタル) - 番組表(CSデジタル)				
はいいえ				
戻る → 移動 研究   次定 決定				

🔑 チャンネル	スキャン(CSデジタル)	
受信できるチャ	ンネルを探しています。完了するま	でそのままお待ちください。
	中止	
展る一つ前に戻る		決定決定