スカパー!が映らなくなったとき

スカパー!がメンテナンス等で停波した直後は視聴でき なくなることがあります。以下の手順でチャンネルス キャンをやりなおしてください。

※本製品はスタンバイ状態(電源ランプが赤点灯)のときにチャ ンネル情報などを自動的に更新しています(毎日 4:35 また は16:35頃)。更新時に、スカパー!がメンテナンス等で停 波していると、チャンネル情報がないものと見なされ、選局 できなくなります。

スカパー!の配信再開後、自動更新時間(4:35 または 16:35頃)を過ぎると、チャンネル情報が再び更新され、 スカパー!が映るようになります。配信再開から自動更新時 間が来る前までにスカパー!を見たい場合は、以下の設定が 必要になります。

1 メニュー を押します。

- 2 方向ボタンと 🐙 で以下の通り進みます。
 - 機器設定 \mathbf{T} 受信設定 \mathbf{T} チャンネル・リモコン設定 \mathbf{T} チャンネル設定

メニュー メニューを表示する/消す - 戻る 1 つ前の画面に戻る \sim お知らせ Ţ, 映像設定 音声設定 4 機器設定 * 便利な機能 戻る 一つ前に戻る 🕈 🕇 ⇐ ⇒ 移動 決定 決定 ✓ 機器設定 受信設定 外部機器設定 機器情報 はじめて設定 設定初期化 決定 決定 🗲 受信設定 チャンネル・リモコン設定 アンテナ設定 ネットワーク設定 郵便番号設定 戻る 一つ前に戻る ▲ ◆ ⇒ 移動 決定 決定 チャンネル リモコン設定 チャンネル設定 リモコンボタン割り当て チャンネル自動更新 :入 戻る 一つ前に戻る ▲ ◆ ◆ 移動 決定 決定



➡ CS デジタル放送のスキャンが始まります。

4 スキャンが終了するまで待ちます。

※数分かかる場合があります。

➡ スキャンが完了すると、リモコンボタンの割当画面が表 示されます。

5 [完了] を選んで きを押します。

➡ テレビの画面に戻ります。 スカパー!が映るかどうか確認してください。



方向ボタン 選ぶ

決める

使用するボタン

決定

🎾 チャンネル設定		< ● 機際設定	● 受信股定	● チャンネル・リモコン設定	 チャンネル設定
チャンネルを設け	定する放	送波を選択してく	ださい。		
	アナ	コグ			
	地上	デジタル			
	ВS				
	CS				
戻る 一つ前に戻る	↑ ↓	⊨⇒移動			決定 決定



🎾 チャンネル設定 CS	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	
リモコンボタンごとに	こ、表示するチャンネルを割り当	てます。	
リモコン 表示チャンネル	レ チャンネル/放送局		
1 1	1 / * * * * 放送		
2 2	2 / * * * * 放送		
3 3	3 / * * * * 放送		
4 4	4 / * * * * 放送		
5 14	14/****教育		
6 6	6 /****総合		~
1 / 64			
戻る 一つ前に戻る 🛔	↓ ← ➡ 移動	決	定 決定