204000135-0

PRODIA 録画・再生かんたんガイド



録画の前に確認しましょう

このテレビには録画機能が搭載されています。 録画や再生の前に、以下の準備をしてください。

準備1. ハードディスクはつないでいますか?

ハードディスクは、録画したテレビ番組を保存するための装置です。 録画するときはかならず接続しておいてください。



準備2. 画面上での基本操作を覚えましょう







タイマーで録画を止める						
録画						
録画中にさらに 💽 ボタンを押すと、						
録画を停止するまでの時間を設定できます。						
ボタンを押すたびに、設定時間が切り換わ						
ります。						





				(金) PM 7	
2010/04/17(金)	PM 5:00~PM	6:00 (1:00)	1879)	112	
、」 2010/04/17(金)	PM 7:00~PM	8:30 (1:30)	1899 V	180	
2010/04/18(±)	PN 2:00~PM	2:25 (0:25)	277	200	
2010/04/23(木)	PN 8:00~PM	9:00 (1:00)	BS	141	
2010/04/27(月)	PN11:00~AM	0:30 (1:30)	879	150	
	_	一残り録	画可能時間: 3	0時間44分	
り 🔳 選択 🛛	■削除 ■ 例	₹護 ▶	先頭から再	生 決定	再生