PIXELA

型番:PIX-40VM100/PIX-50VM100



取扱説明書



このたびは、ピクセラ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ 製品を正しく、安全にお使いいただくために、ご使用の前に本書をよくお読みください。

■お読みになったあとは、セットアップガイドと保証書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。





困ったときは?

はじめに

本製品は 2018 年 12 月より放送が開始された新 4K 衛星 放送を受信できるテレビです。4K 放送の美しい映像をお 楽しみいただけます。さらに、本機は Android TV を搭載 しているため、アプリをインストールすることで様々なコン テンツやゲームが楽しめます。一部の VOD サービスでは、 4K コンテンツの配信もあり、映画やドラマを大迫力でご視 聴いただけます。

※ 一部のチャンネルの視聴にはSHマーク対応のアンテナや専用の機器が 必要です。

4K 放送の録画はソフトウェアアップデート が必要です

新4K 放送の録画は、ソフトウェアアップデートが必要になります。アップデータ公開について、くわしくは弊社公式サイトを参照してください。

ピクセラ公式 HP: http://pixela.jp/vm100p

- ■本書で使用している画像は製品開発中の画面であり、実際とは異なる場合があります。
- ■本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- ■本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。故障や感電などの事故を引き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。

本体各部のはたらき P.4	使
リモコンの使い方 P.5	用前
ペアリングの設定と解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(5
電池残量を確認する・・・・・ P.6	
電池を交換する・・・・・ P.6	
ボタンのモードを切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビを見る	番組
オススメ番組を見る ······· P.10	を見
番組表を見る······ P.12	3
録画する前に ······ P.14	
録画についてのご注意 ····································	すっ
録画に必要なハードディスク容量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
外付けハードディスクをつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.15	
ハードディスクを取り外す ・・・・・ P.15	
録画する	
予約を確認する	
予約を一覧で見る ····································	
予約一覧を操作する······ P.19	
予約の重複を確認する・・・・・ P.19	
録画番組を再生する P.20	
録画した番組を一覧で見る ······ P.20	
録画一覧を操作する・・・・・・ P.21	
再生画面を操作する・・・・・ P.22	
Android TVを使う	And
ホーム画面を表示する ・・・・・ P.24	roid
ホーム画面でテレビのメニューや録画番組を直接選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.25	T
アプリをインストールする ・・・・・ P.25	くを
アプリの順番を入れ替える ・・・・・ P.26	使う
アプリをアンインストールする ・・・・・ P.26	
Google アシスタントに話しかける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スマートフォンの画面をテレビに表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
機器設定	設定す
テレビの設定	3
困ったときは?	困っ
安全上のご注意	たと
「 ーー・ ーー・ ーー・ ーー・ ーー・ ーー・ ーー・ ーー	しきけ
K田工VCICは F.30 割口は ちょう	は ?
彩 品 1 位 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

本体各部のはたらき

前面



リモコンの使い方





┃ボタンのモードを切り換える

リモコンボタンのモードを切り換えて、よく使うテレビ操作を快適 にします。

TV を押してから、 を押す メニュー画面が表示されます。



設定画面が表示されます。

[カスタム設定]-[方向ボタン設定]を選ぶ 設定画面が表示されます。





お好みの設定を選びます。



※[かんたんチャンネル切り換え]を選択しているときは、リモコンボタンで データ放送画面のカーソルを移動したり、決定ができません。メニュー画面の [データ放送操作パネル]を表示して操作してください。(9ページ)

テレビを見る

テレビの基本的な操作方法をご案内します。



テレビ画面が表示されます。 ※ 画面が真っ黒で表示されないときは、32ページの「受信について」を参照してください。



メニュー画面が表示されます。



メニューの画面説明

●操作パネル

視聴中の番組を操作します。

$oldsymbol{O}$	録画を開始します。
	録画を停止します。
Ľ☆	視聴設定を変更します。 ※ 設定項目についてくわしくは9ページを参照してください。
d	 データ放送を表示します。 ※ データ放送で提供されている天気予報などの表示地域を変更する場合は、 設定の [地域設定]でお住まいの地域を指定してください。(30 ページ)
0	番組情報を表示します。



2チャンネルリスト

❸視聴ポイント

視聴者数をポイントで表示します。話題性のある番組はポイント数 が高く表示されます。

④メニュー

番組表や設定を呼び出します。

放送中の番組 放送中の番組を表示します。

録画再生



オススメ オススメの番組を表示します。 くわしくは10 ページを参照し てください。

田田 番組表 番組表を表示します。くわしくは12ページを参照してください。



録画番組を表示します。くわしくは20ページを参照してください。



予約一覧 録画予約を表示します。 くわしくは18 ページを参照してくだ さい。

*

設定 テレビの設定を表示します。くわしくは30ページを参照して ください。

|視聴設定を変更する

視聴画面を表示中に、以下の操作ができます。



● で操作して ビネを選ぶ

視聴設定が表示されます。

38-40700 M	視聴設定	
	字幕表示	
	文字スーパー表示	
	マルチ音声	
◎ ビ☆ d ① 030-0 ビクセラテ	音声多重	
010テレビ東西 020 や	3桁番号入力	テレビ 050 げんき放送
	画面表示	
	データ放送操作パネル	
×==-		

視聴設定の項目

字幕表示	字幕の表示言語を切り換えます。
文字スーパー 表示	文字スーパーの表示言語を切り換えます。
マルチ音声	複数音声を切り換えます。
音声多重	主音声、副音声を切り換えます。
3桁番号入力	3桁のチャンネル番号を入力して、チャンネルを切り換 えます。
画面表示	番組情報の表示方法を切り換えます。
データ放送 操作パネル	データ放送の操作画面を表示します。

※ 番組が対応している設定を変更できます。

オススメ番組を見る

※ この機能を使うには、インターネット環境が必要です。







番組表の画面説明

●放送前のおすすめ番組

登録している予約に関連性が高い番組を表示し、お好みの番組を手 軽に見つけることができます。表示される番組は放送前のため、選 択して予約を登録してください。

(F)	世間で話題の番組に表示されます。
	ユーザーの操作履歴に基づいた、おすすめ番組に表示されます。
0	別の番組と放送時間が重複するときに表示されます。
0	録画中に表示されます。
G	予約を登録した番組に表示されます。

2世間で話題の番組(見逃し配信)

世間で話題性が高い番組を表示し、人気番組を視聴することができ ます。表示される番組は有料のビデオ・オン・デマンド(VOD)の ため、番組を選択すると、配信しているアプリの名称が表示されます。



※ VOD 番組の視聴には別途ご契約 (有料)が必要です。

オススメを操作する

オススメを表示中に、以下の操作ができます。



操作メニューが表示されます。



操作メニューの説明

G	クイック予約 選択中の番組の予約を登録します。 繰り返し予約を設定する場合は、予約一覧 (18 ページ) で変 更します。
i	番組詳細 番組の詳細を表示します。
	HDD情報 ハードディスク情報を表示します。



操作メニューを表示せずに、リモコンのカラーボタンで操作 することもできます。オススメを表示中に以下のボタンを押 してください。

<u>青</u>:クイック予約 赤:番組詳細

番組表を見る

当日から8日先までの番組表を画面で確認することができます。



テレビ画面が表示されます。



メニュー画面が表示されます。





番組表の画面説明

●放送局

放送局の名称を表示します。

2現在の時刻を表す線

₿選択中の番組

選択中の番組です。[決定]ボタンを押すと、番組詳細が表示されます。

Ħ	世間で話題の番組に表示されます。
×	ユーザーの操作履歴に基づいた、おすすめ番組に表示されます。
0	別の番組と放送時間が重複するときに表示されます。
0	録画中に表示されます。
O	予約を登録した番組に表示されます。

番組情報が表示されないとき

番組表は1日に2回、本機が待機状態のときに自動で更新します。 お買い上げ後はじめて使用するときや、長期間電源プラグを外して いたときは、番組情報が表示されない場合があります。番組を数分 以上視聴することで、視聴しているチャンネルの番組情報を取得し ます。

|番組表を操作する

番組表を表示中に、以下の操作ができます。



操作メニューが表示されます。

E						
11	00 ミュージックト ロン					
12				St Carling St		
		#ff×===) <i>"iš</i>			
13						

操作メニューの説明

Ŀ	クイック予約 選択中の番組の予約を登録します。 繰り返し予約を設定する場合は、予約一覧 (18 ページ) で変 更します。
″ ″ ≰	放送波切り換え 番組表に表示する放送波を切り換えます。
	日付選択 番組表の日付を変更します。
5	表示サイズ変更 番組表の表示サイズを変更します。 ※ [小]にした場合、番組サムネイルは表示されません。
	HDD情報 ハードディスク情報を表示します。



青 :クイック予約 縁 :日付選択 赤 :放送波切り換え 黄 :表示サイズ変更

録画する前に

|録画についてのご注意

録画をする前に、ご注意を確認してからお使いください。

録画されない番組や映像があります

以下の番組や映像は録画されません。

- ・放送局が録画禁止している番組
- ・番組の放送中に提供されているデータ放送
- ・データ放送専用チャンネルの番組
- 有料放送で未契約の番組
- 音声のみの番組
- ・ 外部入力の映像

録画する番組の放送波によって制限があります

放送波	同時録画	録画画質
地上/BS/CSデジタル放送(2K)	2番組	
4K放送	1番組	DR
2Kと4K放送の同時録画	2番組	

録画できる時間には限りがあります

- ・番組の視聴中に、 を押して開始した録画(見ている番組の録画 16ページ)は、番組の終了時に録画は停止します。
- ・番組の放送時間に関係なく、12時間を超えると自動的に録画が 終了します。ただし、いずれの場合もハードディスクの容量が足 りなくなると、その時点で録画が終了します。

録画番組・予約件数には上限があります

ハードディスクの容量にかかわらず、最大 500 番組まで保存でき ます。また、録画予約は最大 100 件まで登録できます。ハードディ スクの空き容量がある場合でも、上記の条件にしたがいます。

予約が重複している場合、録画されない番組があり ます

予約が重複している番組には、重複を知らせるアイコン ① が表示 されます。登録した予約は、予約一覧(18 ページ) で確認して ください。予約を重複したままにしておくと、録画されませんのでご 注意ください。

4K 放送の録画はソフトウェアアップデート が必要です

新 4K 放送の録画は、ソフトウェアアップデートが必要になります。アップデータ公開について、くわしくは弊社公式サイトを参照してください。

ピクセラ公式 HP:http://pixela.jp

┃録画に必要なハードディスク容量

1時間録画するのに必要なハードディスク容量を画質別に記載しています。

	録画画質	平均ビットレート	容量
4K	BS/CS 4K放送	約33Mbps	約15GB
	地上デジタル放送 ハイビジョン	約13Mbps	約5.9GB
214	地上デジタル放送 標準画質	約7.8Mbps	約3.5GB
ZK	BS/CSデジタル放送 ハイビジョン	約20Mbps	約9.0GB
	BS/CSデジタル放送 標準画質	約10.7Mbps	約4.9GB

|外付けハードディスクをつなぐ

別売の外付けハードディスクをつないで録画番組を保存します。



電源プラグを抜く

電源ランプが消灯していることを確認します。







電源プラグをさす

電源ランプが赤点灯するまでお待ちください。



電源ランプが白点灯します。



工Vを押す 本製品でフォーマットされたことがないハードディスクをつなぐと、

確認画面が表示されます。

[録画用に設定]を選ぶ

画面にしたがって操作してください。

ハードディスクを取り外す

データ損失を防ぐため正しい手順で操作してください。

● を押して、画面右上の [設定] を選ぶ

Android TV の設定画面が表示されます。 ※ Android TV の操作方法については24 ページを参照してください。



ハードディスク名称を選ぶ



[取り外し] を選ぶ

操作は完了です、ハードディスクを取り外してください。

本製品で使用できるハードディスクについて くわしくはウェブサイトを参照してください。

URL: http://pixela.jp/hdd/

▲ご注意

- ・他の機器で録画した番組を本機で再生することはできま せん。
- ・USB ハブを経由した接続や、複数台の同時接続には対応 していません。
- 本機の電源プラグを抜くときは、ハードディスクを外して から行ってください。
- ハードディスクを取り外すときは正しい操作をかならず 行ってください。操作を行わずに取り外すと、録画番組 が損失したり、予約録画が失敗する恐れがあります。
- テレビやハードディスクなどの故障などによる、録画や録 画済みの番組の保証はいたしかねます。また、テレビ本 体の修理および交換をした後は、録画していた番組を再 生できなくなります。あらかじめご了承ください。



見ている番組を録画する 番組を指定して予約する 録画する番組のチャンネルに切り換える TV を押してから、 (三) を押す チャンネルの切り換え方法は8ページを参照してください。 テレビのメニュー画面が表示されます。 方向ボタン **E** ◇ で操作して を押す を選ぶ 番組表 メニュー画面が表示されます。 番組表が表示されます。 方向ボタン 録画したい番組にカーソルを合わせて ◇ で操作して、 害 画面左上の 💿 を選ぶ - を押す 予約が登録されます。 繰り返し予約を指定する __ __ __ __ ◎ ご※ d 0 030-1ビクセラテレビ 目指せ!マラソンスター フルマラソン完全ガイド特別版 ~冬スポーツスペシャ (HE_) BS/CS 4M 番組表を表示して、録画したい番組を選ぶ S Cal 番組詳細が表示されます。 1 金曜ドラマティックシアター ノーカット完全版・「あいつが街 にやってくる!2」 2018/12/13(木)14:00~14:59 地上 030 ピクセラテレビ ≡, Ď <u>ニ</u> オシ 🚺 詳細/放送予定の番組 予約する 録画が開始されます。 ■WTRINA+ あの二人が帰ってきた!平凡な夫婦の近隣にスパイのカップルが引っ越してきて… 全英ナンパーワンアクションコメディをノーカット完全版で! この録画は番組の終了時に自動で停止します。 録画を停止する 😑 を押す [予約する] を選ぶ メニュー画面が表示されます。 予約設定画面が表示されます。お好みの設定に変更してください。 *珈ボタン* 💙 同じ時刻の録画を繰り返すときに、頻度や曜日を 繰り返し録画 ♥ で操作して、 指定します。 画面左上の ■ を選ぶ 「予約する」を選ぶ 確認画面で[はい] 選ぶ 予約が登録されます。 複数番組を同時録画している場合は番組選択画面が表示され ます。停止する番組を選んでください。



TV を押してから、 🚍 を押す テレビのメニュー画面が表示されます。





タイマー予約の

を選ぶ

登録画面が表示されます。チャンネルや日時などを指定します。

放送波	BS/CS 4K	BS/CS 4K		
チャンネル		648		
放送日	2019 年 6 月	26		
開始時刻	開始 17 :	49		
終了時刻	終了 17 :	50		
繰り返し録画	10			
使用チューナー	チューナー1(地上・B	チューナー1(地上・BS・CS・4K)		

放送波/チャンネル	番組の放送波とチャンネルを指定します。
放送日	
開始時刻 / 終了時刻	政 回 の 日 时 を 指 た し ま 9 。
ぬりには金雨	同じ時刻の録画を繰り返すときに、頻度
練り返し翊回	や曜日を指定します。
使用チューナー	録画で使用するチューナーを選択します。

[タイマー予約] を選ぶ

予約が登録されます。

予約を確認する

予約を一覧で見る

TVを押してから、 定を押す テレビのメニュー画面が表示されます。







予約一覧の画面説明

①ハードディスクの残量

外付けハードディスクの空き容量を表示します。

2新規予約を登録

❸予約内容

登録している予約です。[決定]ボタンを押すと予約編集画面が表示されます。

٢	繰り返し予約を登録しているときに表示されます。
(F)	世間で話題の番組に表示されます。
×	ユーザーの操作履歴に基づいた、おすすめ番組に表示されます。
0	別の番組と放送時間が重複するときに表示されます。
Λ	エラーで録画が中断されたり、実行されなかったときに表示さ

エラーで録画が中断されたり、実行されなかれます。

|予約一覧を操作する

予約一覧を表示中に、以下の操作ができます。

● を押す

操作メニューが表示されます。



予約の重複を確認する

予約の重複があるとき、予約一覧の一番上に重複している予約が 表示されます。以下のことを確認してください。



カーソルをあわせると、重複している予約が赤色で表示されます。

放送時刻と使用チューナーを確認

番組の放送時刻と使用チューナーが重複していないかを確認して、 いずれかの予約を削除または、または、使用チューナーに空きが ある場合は、いずれかの使用チューナーを変更してください。

ミツオの知ってる世界	ミュージックトロン
ビクセラテレビ	<u>あおいテレビ</u>
7/20(日) 9:00~11:00	7/20(日) 9:30 ~ 12:30
チューナー1	チューナー1

使用チューナーを変更するときは、番組を選択して詳細画面を表示してください。 のが表示されているチューナーは別の予約で使用します。もう一方のチューナーを選んでください。

BS 030 ピクセラテレビ ミツオの知っている世界	
繰り返し録画	チューナー1 (地上・BS・CS・4K) ①他予約で使用予定
使用チューナー	チューナー2(地上・BS・CS) (推奨)

また、番組の放送波によって同時に録画できる番組数が異なります。 4K 放送の複数番組の同時録画は出来ないためご注意ください。

同時に録画できる番組数
2番組
1番組
2番組

録 画 す る

操作メニューの説明

Ø	予約編集 予約を変更します。
i	番組詳細 番組の詳細を表示します。
	 複数選択 予約をまとめて削除するときに、複数選択画面を表示します。 カーソルを合わせて [決定] を押すと ✓ が入ります。複数に ✓ を入れてから、リモコンの [黄] を押すと予約が削除されます。
Ō	削除 選択中の予約を削除します。
	HDD情報 ハードディスク情報を表示します。



青:予約編集	緑:複数選択
赤:番組詳細	黄:削除

録画番組を再生する

↓録画した番組を一覧で見る

▼ を押してから、 🗐 を押す

テレビのメニュー画面が表示されます。





録画再生の画面説明

青

●ハードディスクの残量

外付けハードディスクの空き容量を表示します。

2録画番組の並べ替え

録画した番組を指定の順番に並べ替えます。

リスト	(ト 日付順に並び替えて、番組をリスト表示します。	
放送日時	女送日時 日付順に並び替えて、番組をカード表示します。	
シリーズ	番組名の最初の5文字が一致している番組順に並べ替え ます。	
ジャンル	ジャンル別に並べ替えます。	
チャンネル	チャンネル別に並べ替えます。	

目当ての番組をスムーズに選ぶには?

録画番組を任意の順番で並べ替えてから、 --- を押して棚 を移動すると番組をすばやく見つけることができます。

例)毎週録画しているドラマを1話目から再生する場合 ①録画番組を [シリーズ] 順に並べ替える

② - を押して、一覧からドラマ名称 (頭5文字)を選ぶ ③指定のドラマ番組が横一列に表示されるので、一番右に カーソルを移動

3 録 画 番 組

録画番組です。[決定] ボタンを押すと再生を開始します。

New 未視聴の録画番組に表示されます。 ۲ 録画中に表示されます。 A 保護している録画番組に表示されます。



エラーで録画が中断されたり、実行されなかったときに表示さ れます。

録画一覧を操作する

録画一覧を表示中に、以下の操作ができます。

🕞 を押す

操作メニューが表示されます。

^{III} ► \$\$1888	1生		
921	(放送日時・) シリーズ ジャンル サャンネル		
NEW 3/25	21 ⁺ Mini Mini Mini Mini Mini Mini Mini Min		
0	39(x) 2000- 30(4) 1200- 30(4) 1200- 30(4		
NMK 18 2	1) コームテリンド スクォーク あんび とう アンドロン スクオーク スクレビック コン スクオーク スクメロシン アン コン スクオーク スクメロシン アンドロン キング 合 23周目59 アレビ来商 13周間 アレビ業酒 45分 ビクセラアレビ 33時 あたいアレビ 52		
10 (S. J.) (2 10)			
10: G 1) G 49			
	##*==- 🗉 🖬 🖬 🖬 🚍		
	指定の標へ移動 価値詳細 <u>複数選択</u> 削除 保護 保護術除 HDD情報		
品作			
採TF	メーユーの説明		
:=	指定の棚へ移動/リストの先頭へ移動		
:=	任意の番組をすばやく表示するときに使用します。		
	番組詳細		
	番組の詳細を表示します。		
	複数選択		
	録画番組の複数選択画面を表示します。カーソルを合わせて		
	[決定]を押すと 🖌 が入ります。 複数に 🖌 を入れてから、以		
	下の操作ができます。		
× -	・リモコンの[黄]を押すと、録画番組をまとめて削除		
	・もう一度 📻 を押して 🔒 を選ぶと保護、		
	▲ を選ぶと保護解除		
命	削除		
ш	選択中の予約を削除します。		
Δ			
1	録画番組を削除できないように保護します。		
0	保護解除		
	録画番組の保護を解除します。保護している番組を選択中に操		
	作できます。		
	HDD情報		
	ハードディスク情報を表示します。		
	志 未 绿 苯		
	日 小 似 男		



録画番組を再生する (つづき)

|再生画面を操作する

録画一覧(20ページ)を表示中に、以下の操作ができます。

再生する録画番組を選んで、[決定] ボタンを押す

録画番組の再生が開始されます。



再生メニュー画面が表示されます。



再生メニューの画面説明

●操作パネル

再生中の番組を操作します。

Ľ☆	視聴設定を変更します。 ※ 設定項目についてくわしくは23 ページを参照してください。
0	番組情報を表示します。
	録画を停止します。 ※録画中の番組でのみ表示されます。

②再生コントロール

	録画番組の始めから再生します。	
44 · >>	▶ 早戻し・早送りします。	
∽ ·∩	10秒スキップします。 押すたびに時間が10秒単位で長く なります。	
	録画番組を再生・一時停止します。	

Bシークバー

再生位置を表示します。●を左右に移動させると、再生位置を自由 に変更できます。

再生中はメニューを表示せずに リモコンでさまざまな操作ができます

録画番組の再生中は、再生メニュー画面を表示せずに、リ モコンのボタンでさまざまな操作ができます。以下のボタン を押してください。

・決定ボタン	再生メニューを表示
<•	逆スキップ (10秒)
\bigcirc	スキップ (10秒)
緑ボタン	再生・一時停止
赤ボタン	早戻し
黄ボタン	早送り

┃視聴設定を変更する

録画番組の再生中に、以下の操作ができます。



● で操作して ビ☆ を選ぶ

視聴設定が表示されます。

字崩表示 文字スーパー表示 マルチ音声 管声多量 商声多量 画面表示 4001		視聴設定	
文学スーパー表示 マルチ音声 ごや ① 000-01MK K8-0 情勢起行 首声多量 画面表示 40.01	-	字幕表示	
マルチ音声 ごや ① 030-0 NMK 総合 情熱記行 音声多重 画画表示 40.01		文字スーパー表示	M
C☆ ❶ 030-0 NMK 版合 情熱起行 直向多重 画面表示 4001		マルチ音声	
<u>編高表示</u> 40:01 57:00	ビ☆ ① 030-0 NMK 総合 情熱紀行	音声多重	
4001		画面表示	
	40:01		

視聴設定の項目

字幕表示	字幕の表示言語を切り換えます。
文字スーパー 表示	文字スーパーの表示言語を切り換えます。
マルチ音声	複数音声を切り換えます。
音声多重	主音声、副音声を切り換えます。
画面表示	番組情報の表示方法を切り換えます。

※ 番組が対応している設定を変更できます。

Android TV を使う

ホーム画面を表示する

🙆 を押す

Android TV のホーム画面が表示されます。



ホーム画面の説明

1 2 2 3 4

Android TV の設定を表示します。

②アプリ・お気に入りのアプリ

インストールしたアプリを一覧で表示します。 また、ホーム画面には、「お気に入り」登録したアプリアイコンを表示します。画面右の + を押してからアプリを選んでください。

ヨチャンネル

視聴履歴などからお好みのコンテンツを表示したり、インストール したアプリが保有するおすすめコンテンツを表示します。テレビ番 組や VOD などの動画を選ぶと視聴を開始します。

④チャンネルアイコン

表示しているチャンネルのアプリアイコンです。[決定] ボタンを押 すと、アプリを起動します。

チャンネルをカスタマイズする

ホーム画面の一番下にある[チャンネルをカスタマイズ]を 選ぶと、ホーム画面に表示するチャンネルを選べます。また、 チャンネルアイコンをさらに左へ移動して▼を選ぶと、順番 を入れ替えることもできます。





ホーム画面でテレビのメニューや

テレビのメニューを直接起動できます。メニューについてくわしくは 8ページを参照してください。

番組を再生する





最近録画した番組が表示されます。選択すると再生画面に移動し ます。再生中の操作についてくわしくは 20 ページを参照してくだ さい。

アプリをインストールする 🛆 を押して、

画面左の [アプリ]を選ぶ

[Google Play ストア]を選ぶ



Google アカウントでログイン ストア画面が表示されます。



※ この機能を使うには、インターネット環境が必要です。

※ Google アカウントをお持ちでない方は、Google のホームページで登録してください。

お好みのアプリを探す。を押してから、リモコンのマ ストア内を音声検索できます。 🐨 を押してか イクに向かって検索キーワードを話してください。

アプリを選んで、 [インストール] を選ぶ

インストールされたアプリは、ホーム画面左の[アプリ] で確認で きます。

アプリの順番を入れ替える

移動させたいアプリを [決定] ボタンで長押 しする

サブメニューが表示されます。











アンインストールしたいアプリを選び、[アン インストール]を選ぶ



[OK] を選ぶ
 アンインストールが実行されます。

Google アシスタントに話しかける

🕢 を押す

Google アシスタント画面が表示されます。

●●●● お話しください…

※ この機能を使うには、インターネット環境が必要です。

リモコンのマイクに向かって 気になるキーワードを話す

関連度が高いコンテンツなどが表示されます。お好きなコンテンツ をお楽しみください。



※ アプリを表示中に を押すと、アプリ内の検索ができます。対応しているアプ リでのみ使用できます。

もっとたくさん話かける

さまざまなことを話かけて、話しかけることに慣れましょう。

- 映画、テレビ番組名、アーティスト、俳優の名前などの 固有名詞
- 見たいコンテンツのジャンル (ロマンチックコメディ) など
- 時刻の確認

ロンドンでは今何時?

- 天気の確認
- シアトルの天気は?
- 雑学

ルーマニアの人口は?

- かんたんな計算
- 34 かける 94 は?

その他の Google アシスタントでできることや、スマートス ピーカー連携についての最新情報は web ページを参照して ください。

URL: http://pixela.jp/voiceif

スマートフォンの画面を テレビに表示する

キャスト機能に対応しているスマホアプリの画面をテレビに表示し ます。

本機とスマホをご自宅の同じネットワークに つなぐ



- ※ 4G やLTE 回線で通信している間は機能を利用できません。かならずWi-Fi で本機 と同じネットワークにつないでください。
- ※ 無線LAN ルーターに接続する方法は、ご利用の機器の取扱説明書をご確認ください。



※ アイコンが表示されない場合は、本機と同じネットワークに接続されていないか、ア プリがキャスト機能に対応していない場合があります。



テレビにアプリ画面が表示されます。

コンテンツを再生する

スマホの画面がテレビに表示されます。

どのアプリがキャストに対応していますか?

Google のホームページに記載されています。スマホやパソコンで以下の URL にアクセスしてください。

URL : http://g.co/castapps

27





機器設定が表示されます。



画面表示

時刻や画面の入力情報の表示方法を選択します。入力情報は 「Android TV」または「テレビ」、「HDMI 1」、「HDMI 2」が表 示されます。

映像設定

画質調整	映像モードを選択します。さらにお好みの映像に調節す
	ることもできます。

■映像モード

スタンダード	ご家庭で落ち着いた視聴を楽しむ、 標準的な設定です。
ダイナミック	照明が明るい場所での視聴に適し た、色の濃さやコントラストが強調さ れた設定です。
シネマ	映画をご家庭で楽しむときに適した 設定です。
省電力	バックライトを下げて、節電に適した 設定です。
ユーザー1~3	お好みの映像に調節するときに選択 します。「調整項目」で設定値を変更 してください。

■調節項目

明るさ	映像の明るさを調節します。
シャープネス	映像の輪郭の鮮明さを調節します。
あざやかさ	映像の鮮やかさを調節します。
コントラスト	映像の陰影を調節します。
色温度	映像の色合いを調節します。
バックライト	画面の明るさ (バックライト) を調節 します。
リセット	設定で変更した内容を破棄して、変 更前の状態に戻します。

HDR設定 HDRの方式を指定します。[自動]と[切]から選びます。

音声設定

音質設定	音声モードを選択します。さらにお好みの音声に調節す
	ることもできます。

■音声モード

スタンダード	ご家庭で落ち着いた視聴を楽しむ、 標準的な設定です。
ミュージック	高音と低音が強調されます。 音楽を 聴くときに適しています。
シアター	低音が強調されます。 映画を観ると きに適しています。
ユーザー1~3	お好みの音声に調節するときに選択 します。「調整項目」で設定値を変更 してください。

■調節項目

低音域、中音域、	低、中、高の音域ごとに強さを調節し
高音域	ます。
リセット	設定で変更した内容を破棄して、 変更前の状態に戻します。

音量 左右のスピーカーとヘッドホンの音量バランスを調節 します。 バランス デジタル 外部機器の音声出力を設定します。

音声出力	小印版品の日戸山力で改定しより。		
	出力ポート	デジタル音声を出力する端子を指 定します。[光デジタル音声] または [HDMI ARC] から、外部機器を接 続しているポートを選びます。	
	フォーマット	出力フォーマットを指定します。[自 動] 、[PCM] から選びます。	
サラウンド 音声出力	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		

※ 音声によっては音声が変化しない場合があります。

その他の設定		
オフタイ マー	時間を指定して、本機の電源を自動的に「待機」へ切り換えます。15分、30分、60分、120分、180分から時間を選択します。	
HDMI 連動設定	HDMI端子に接続した外部機器と連動します。 ※ お使いの機器によっては連動しない場合があります。	
	入力切換	外部機器を操作したときに、本機の 画面が外部機器の入力に切り換わり ます。
		※ 機器によって連動する操作が異なります。
	電源オフ	本機の電源を「待機」にしたときに、 外部機器の電源も「待機」に切り換 わります。
	リモコン	本製品のリモコンで外部機器を操作 します。
	連動機器一覧	連動に対応した外部機器が最大5台 まで表示されます。 ※表示されている機器でも連動できない 場合があります。
設定 初期化	機器設定を初期値	にリセットします。

バージョン

本製品のソフトウェアバージョンなどを表示します。

テレビの設定



今 受信設定	
チャンネルスキャン	チャンネルスキャンを行います。 受信したチャン ネルの表示/非表示も設定できます。
リモコン数字ボタン 割当	リモコンの[1]~[12]ボタンを押したときに表示 するチャンネルを選びます。 ※ オプション販売のフル機能搭載のリモコンをお使い の場合に使用できます。
受信レベル	受信感度を確認します。
アッテネータ設定	電波が強すぎるときに[ON]にします。 ※ 地上デジタル放送のみ有効です。
アンテナ電源 (LNB電源) 設定	BS/CSアンテナに電源供給するときに[ON] に します。
降雨対応放送切換	悪天候で受信レベルが低いときに、低画質の放送に切り換えます。※ 放送局が降雨対応放送を配信しているときに設定を変更できます。
地域設定 (データ放送向け)	データ放送で表示する地域情報を郵便番号で 指定します。

▶ カスタム設定		
録画設定	ハードディスクの情報を表示したり、録画デー タをすべて削除することもできます。	
方向ボタン設定	番組の視聴中に、リモコンの方向ボタンで特定 の操作ができます。 くわしくは7 ページを 参照してください。	
利用制限設定	視聴する番組を年齢で制限します。暗証番号を 登録してから、制限する年齢を指定します。	
	※ 暗証番号を忘れると、Android TV の「設定」で初期化 (33 ページ)する必要があります。メモするなど、 忘れないように記録を残すことをおすすめします。	
デジタル放送 初期化	利用制限設定、地域設定、チャンネルリストを初期化します。	
動作履歴送信	※ 本製品の廃来や譲渡するとさに個人情報を削除します。 テレビの操作情報を送信するかどうかを選びます。 画面の説明をよく確認してから選択してください。 ※ 動作履歴の送信、および動作履歴を利用したサービス	
	の利用にはインターネット接続が必要です。	
スマートスピーカー 連携	スマートスピーカーに話しかけてテレビを操作 することができます。設定を [ON] にしてから、 アカウントの入力が必要です。 くわしい設定方法や、スマートスピーカーででき ることについてはピクセラ公式サイトを確認して ください。 スマートスピーカー連携について	
	http://pixela.jp/voice_if	
	※ この機能を使うには、インターネット環境が必要です。	

▮ 情報

本機の情報や、放送局からのお知らせを表示します。

♥ かんたん設定

初回設定をやりなおします。引っ越しなどで受信地域が変わったときな どに行います。

?困ったときは

テレビアプリの使い方について、よくある質問を表示します。

テレビの設定は Android TV のホーム画面から表示することもできます

テレビの設定画面を Android TV の設定画面から表示することもできます。

設定の表示方法は 24 ページを参照してください。



困ったときは?

電源について

電源ランプが消灯・赤色のままで電源が入らない。

- ・電源ケーブルが、しっかり接続されているかを確認してください。
- ・リモコンで電源が入らない場合は、本体の電源ボタンを押してく ださい。電源が入る場合はリモコンの問題が考えられます。
- 本機の起動には1分ほどかかる場合があります。赤点滅から赤点 灯に切り換わるまでしばらくお待ちください。

本体や付属品について

リモコンでの操作ができない。

- ・リモコンのペアリングが解除されている可能性があります。ペ アリング設定(6 ページ)を行ってください。
- ・選択中のリモコンのモード(7ページ)の操作方法を確認してください。
- ・リモコンの電池が消耗すると反応しない場合があります。電池 を交換してみてください。
- ・リモコンの電池が正しくセットされているか確認してください。

アンテナケーブルが入っていない。

本製品にアンテナケーブルは付属していません。アンテナケー ブルは F 型コネクタがついたものを準備してください。 なお、4K 放送の受信が安定する、4K 放送対応アンテナケー ブルのご使用をおすすめします。

乾電池が入っていない。

ご購入時には単4形乾電池(2本)がリモコンに入っています。

受信について

電源を入れたのに画面が真っ暗。

外部機器が正しく起動しているかを確認してください。

チャンネルスキャンがいつも失敗する。

- ・お住まいのアンテナやアンテナケーブルの接続を確認してくだ さい。アンテナケーブルを分波/分配している場合は正しく行 われているか確認してください。
- ・UHFアンテナやBS/CSアンテナが設置されていない場合や、 ご使用の地域の電波状況が悪い場合はチャンネルスキャンに 失敗します。

チャンネルが映らない。

- 本機にアンテナケーブルが正しく接続されているか確認してく ださい。
- チャンネルスキャンが正常に行われていないか、失敗している可能性があります。もう一度、チャンネルスキャンを行ってください。
 (30ページ)
- ・お使いになる地域が地上デジタル放送の受信エリアであり、 UHF アンテナが設置されていることを確認してください。
- ・UHF、BS/CS アンテナの向きによっては受信しにくい場合が あります。アンテナを調整する場合は、専門業者にお問い合 わせください。共同アンテナをお使いの場合や、マンションに お住まいの場合は、管理者または管理会社にお問い合せくだ さい。

特定のチャンネルが映らない。

- ・映らないチャンネルの受信レベルを確認してください (30 ページ)。60 以下のときは、正常に受信できない場合があります。
- ・悪天候などの影響で一時的に受信できなくなる場合があり ます。
- ・常に受信状態が悪かったり、アンテナケーブルを分配している 場合は、ブースター(増幅器)を設置することで正常に受信で きる場合があります。

4Kのきれいな映像が映らない。

視聴している番組や、外部機器の映像が 4K かを確認してください。

4K 放送のチャンネルをもっと見れるようにしたい。

「SH マーク」がついた、4K 放送対応の専用機器を設置すると 18 チャンネルまで視聴できます。くわしくは電器店にお問い合 わせください。機器の交換が必要な場合があります。 (右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、壁面端子、ブースター、 分配器・分波器など)

※ 有料チャンネルの視聴には契約が必要です。 ※ 8K 放送は受信できません。

映像が乱れる・止まる。

- 電源プラグを抜きさししてから、本機を電源を入れ直してください。
- アンテナの向きが変わっていたり、アンテナの故障が考えられます。アンテナを確認してください。
- アンテナケーブルの接続がゆるい場合や、アンテナケーブルの プラグの中にある芯線が折れていたりすると映像が乱れます。 アンテナケーブルの接続を確認してください。

ケーブルテレビに加入している場合の接続方法は?

ご加入のケーブルテレビ会社の配信方式がパススルー方式の場 合のみ使用できます。壁面のケーブルテレビのアンテナ端子か ら本機のアンテナ入力端子につないでください。

チャンネルについて

チャンネルの切り換えに時間がかかる。

受信した信号を画面上に表示するための処理が必要なため、 チャンネルや入力の切り換えに時間がかかる場合があります。

データ放送が表示されない。

- ・データ放送に対応していない番組では表示されません。
- チャンネルを切り換えた直後などは、データの読み込みに時間がかかる場合があります。

番組表について

番組表に何も表示されない。または、番組情報が 表示されない放送局がある。

番組表は1日に2回、本機が待機状態のときに自動で更新します。

お買い上げ後はじめて使用するときや、長期間電源ケーブルを 外していたときは、番組情報が表示されない場合があります。 番組を数分以上視聴することで、視聴しているチャンネルの番 組情報を取得します。

同じ放送局でチャンネルが複数ある。

デジタル放送では、1つの放送局に複数のチャンネルを割り当 てられているため、放送局が同じでも同一時間帯に異なる番組 が放送される場合があります。

録画・再生について

予約録画した番組が途中から始まる。

- ・番組が重複していたり、その他の要因で録画が正しく行われなかった可能性があります。録画一覧(20ページ)を参照してください。
- 前の番組が延長されて予約が重複した場合、一部または全部 が録画されないことがあります。
- 予約録画開始時刻に電源ケーブルやハードディスクが接続されていない場合、番組は録画されません。録画開始前に接続を確認してください。

予約録画した番組が録画一覧の画面で見当たらない。

予約録画に失敗している可能性があります。予約一覧(18 ページ)で対象の予約が失敗していないか確認してください。

録画番組がいっぱいになって録画できない。

ハードディスクを購入するか、録画番組を削除してください。 テレビの設定(30ページ)の[カスタム設定]-[録画設定]-[録 画データ削除]で、すべての録画番組を削除することもできます。

初期化について

初期化の使い分けを知りたい。

目的に応じて実行する初期化が異なります。

- ・映像や音声設定、HDMI 連動など、機器の設定を初期化する
 →①機器設定を表示する(28ページ)
 ②[その他の設定]を選ぶ
 ③[設定初期化]を選ぶ
- ・デジタル放送の受信やアンテナ設定など、視聴の設定を初期 化する
 →①テレビの設定を表示する (30 ページ)
 - ② [カスタム設定] を選ぶ
 ③ [デジタル放送初期化] を選ぶ
- ・録画データをすべて削除する

 →①テレビの設定を表示する(30ページ)
 ②[カスタム設定]を選ぶ
 ③[録画設定]-[録画データ初期化]を選ぶ
- Google アカウントやテレビアプリ、インストールされているアプリすべてを初期化する

 →① Android TV のホーム画面で「設定」を選ぶ(24 ページ)
 ② [ストレージとリセット]を選ぶ
 ③ [データの初期化]を選ぶ
 - 初期化の確認メッセージが表示されます。画面の指示に したがって操作してください。
- ※機器設定(28ページ)以外のすべてが工場出荷状態になります。

Android TV について

Android TV の動作が不安定になる。

Android TV の動作が不安定なときは、以下の手順で再起動してください。

- Android TV のホーム画面で「設定」を選ぶ(24 ページ)
- [端末情報]を選ぶ
- ③[再起動]を選ぶ
- 再起動の確認メッセージが表示されます。画面の指示にし たがって操作してください。

それでも改善されない場合は、電源プラグを抜きさししてから、 電源を入れ直してください。



本製品を安全にお使いいただくためにかならず守っていただきたい 事項を記載しています。ご使用になる前に、かならずお読みになり、 正しく取り扱ってください。



⚠️危険

死亡または重症を負う危険性があり、かつ、その切迫の度合いが高 いことを示します。



異常が発生した場合、すぐに使用を中止する。 異常な発熱、発煙、異臭などが発生した場合はすぐに使用 を中止して、本製品を取り外してください。異常が発生した ときに通電し続けると、火災や故障および感電の原因にな るおそれがあります。



本製品の分解・改造は絶対にしない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがありま す。

本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。 火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。

本体やケーブルに破損がある場合は使用しない。

損傷が見られるときは使用を中止してください。火災および 感電やけがの原因になるおそれがあります。



火災・感電・破裂などにより、死亡または重症を負う可能性がある ことを示します。



振動や衝撃がある場所や、傾斜しているなど、不安 定な場所に置かない。

転倒または落下し、故障やけがの原因になります。 台を使用する場合は、ぐらつきがない堅固なものをご使用 ください。また、スタンド設置の面は平らで十分に強度が あることをご確認ください。



本製品の上にものを置いたり、本体の通風孔をふさ がない。

内部温度が上昇したり、液体や金属類が内部に入ると、火災・ 感電・故障の原因になります。



火の中に投入したり、熱器具に近づけたりして加熱 しない。

火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。



けが・中毒・かぶれの原因になります。もれた液晶が誤って 目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師にご相 談ください。



何か異常が起こったときに、すぐに電源プラグを抜 けるように設置する。

火災の原因になります。電源プラグをすぐに抜けるように、 容易に手が届く位置のコンセントを使用してください。 修理・点検はお買い求めいただいた販売店、または弊社ユー ザーサポートセンターまでご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外での使用はしない。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因 になります。



本製品に付属の電源ケーブルを使用する。

本製品以外のものを使用すると火災や感電、故障の原因に なります。電源ケーブルが破損したときは、弊社ユーザーサ ポートセンターまでご相談ください。

電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除する。 火災や感電の原因になります。電源プラグはコンセントから 抜いて、乾いた布でふいてください。



液もれ、変色、変形、破損など、乾電池に異常のあ るときは使用を中止する。

そのまま使い続けると、破裂や故障および感電の原因にな るおそれがあります。



電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、 電池を取り出す。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故 障・火災・けがや周囲を汚損する原因になります。

電池の取り扱いは以下のことを守る。

- 単4形(1.5V)以外の電池は使用しない。
- ・正しい極性(+/-)でセットする。
- ・使用推奨期限が過ぎた電池や、使い切った電池 は使用しない。
- ・種類の違う電池、新しい電池と使用した電池を 併用しない。
- ・日光や火などの過度な熱にさらさない。

液もれや破裂などによって、やけど・けがの原因になります。

∕∖注意

感電・その他の事故などにより、けがをしたり周辺の物品に損害を 与える可能性があることを示します。



火災・故障の原因になります。



風通しが悪い場所や、引火の恐れがある場所に置か ない。

内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。



ほこり・油煙・湿気の多い場所に置かない。 火災・感電の原因になります。



液晶画面を強く指で押したり、物を投げつけたりし ない。 ガラスが割れて、けがの原因になります。



小さなお子様の手が届かない場所に設置する。 転倒または落下し、故障やけがの原因になります。



本製品を移動するときは、接続している配線をすべ てはずす。また、輸送中にぶつけたり落としたりし ないように注意する。

転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケーブル の端子が破損したりするおそれがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグをコンセント から抜く。

電源プラグにほこりがたまり、火災や感電の原因になります。



本体内部の掃除は株式会社ピクセラのユーザーサ ポートセンターに依頼する。

内部にほこりがたまると、火災および感電の原因になるおそ れがあります。3年に1回を目安に株式会社ピクセラのユー ザーサポートセンターに内部の清掃を依頼してください。

使用上のご注意

お手入れについて

- お手入れのときや本機を移動させるときは、かならず電源を切って電源 プラグを抜き、接続しているケーブル類をはずしてください。そのまま移 動させると、端子が破損したりして故障の原因になります。また、アンテ ナ線は無理に引っ張って抜いたり、押し込んで取り付けたりしないでくだ さい。端子の芯線が折れたり曲がったりすると受信できなくなります。
- 柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を浸した布をよく絞って拭き取った後、乾いた柔らかい布で 仕上げてください。
- 液晶パネルのお手入れは、市販の専用クロスや静電気除去ブラシを使用してください。
- 電源プラグにたまったほこりは定期的に掃除してください。ほこりがたまったまま使用したり、電源プラグのさし込みが不十分な場合、発火のおそれがあります。
- ■長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。
- 水やスプレータイプの洗剤を直接かけたり、ぬれた手でお手入れしないで ください。テレビの内部に垂れたり、しみこんで故障の原因になります。
- ペンジンやアルコールなどの揮発性のものや研磨剤などでのお手入れはしないでください。変色や変形のおそれがあります。
- ■化学ぞうきんを使用したり、表面を擦るように拭いたりすると、表面に細かい傷が入ったり、変質や変色のおそれがあります。
- ヘアスプレーや殺虫剤など、揮発性の薬品がかからないように注意してください。

本製品について

- ■仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合 があります。
- 本書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- ■本製品(梱包箱・緩衝材を含む)を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例および規則に従った分別で廃棄してください。
- インターネットにかかるプロパイダ料金や通信費は本製品に含まれておりません。お客様のご負担になります。
- 受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為を行う と、著作権法に基づき罰せられることがあります。
- ■本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が定める規格に準拠した仕様になっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。電波障害などを 引き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。
- ■この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説 明書に従って正しい取り扱いをしてください。(VCCI-B)

電波について

- 本製品は 2.4GHz帯および 5GHz帯の電波を使用しています。本製品の 使用周波数帯では、同じ周波数の無線機器や、電子レンジなどの電子機器、 工場、製造ラインなどで使用されている移動帯識別用の構内無線局およ び特定小電力局が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小 電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ■万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉が発生した場合、速やかに本製品の使用を中止してください。
- 本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉が発生した場合など、何かお困りのときは、株式会社ピクセラのユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- 本製品と通信機器との通信距離は、使用環境(建物の構造・材質・障害物、 設置状況、電波状況など)により異なります。また、映像にノイズが入ったり、通信できなくなったりする可能性があります。

- 本製品は技術基準適合証明を受けた特定無線装置です。無線機器を分解して使用すると、法律で罰せられることがあります。
- ■本製品のIEEE802.11a/n/acは5GHz帯(W52、W53、W56)の周波 数を使用しています。
- ■法令により本製品の5GH z帯の無線装置を屋外で使用することはで禁止 されています。



①使用周波数帯域が2.4GHzであることを表します。
 ②DS-SS変調方式で、干渉距離が40m以下であることを表します。
 ③OFDM変調方式で、干渉距離が40m以下であることを表します。
 ④全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表します。

③FH-SS変調方式で、干渉距離が10m以下であることを表します。
⑥その他の変調方式で、干渉距離が40m以下であることを表します。
⑦全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを表します。

IEEE802.11b/g/n				
IEEE602.11a/n/ac				
			-	
. 50	W52	W/53	W56	
202	1102	**00	**00	

5GHz帯は屋外利用禁止です。

製品仕様について

- 受信機型サイズは有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ■「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの 画素数、表示素数、動画表示、および付属する機能の有無などに基づい て区分を行っています。
- 年間消費電力は省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間 を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

商標について

- Xit は日本国において株式会社ピクセラが登録申請中、または登録された 商標です。
- Android、Android TV、YouTube および Play ストア、Google Play、 Google アシスタントは Google LLC の商標または登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、 ドルビー、Dolby Audio 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの 商標です。
- Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- ■その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
- ■本書では®および™などの商標マークは省略させていただいております。

DOLBY AUDIO[™]



ACCESS

NetFront[®] Browser **BE**

製品仕様

製品名		PIXELA 4K Smart TV		
製品型番		PIX-40VM100 PIX-50VM100		
地上デジタル		3		
チューナー	BS/110度CSデジタル	3 (2系統はBS/110度CS 4Kと共通)		
	BS/110度CS 4K	2		
受信機型サイズ		40V	50V	
	パネルタイプ	VA		
	画素数	3840×2160		
液晶パネル	コントラスト	4000:1(TYP)		
	視野角	上下 178° 左右178°		
		※ コントラスト比10:1 を催保できる角度		
	ローカルナミンク	非对心		
外形寸法 ※ 突起部含まず		(mm) 916.0 916.0 40V 9985 916.0 78.0	1126.8 ₹ 1126.8 80.7 80.7	
		幅 882.4 x 高さ 496.4 x 対角 1012.4 (mm)	幅 1095.8 x 高さ 616.4 x 対角 1275.3 (mm)	
壬旦	スタンド含む	7.8 kg	12.1 kg	
里里	スタンド含まず	7.7 kg	11.8 kg	
消費電力		110 W	140 W	
待機電力		4.1 W	4.1 W	
年間消費電力		136 kWh/年	180 kWh/年	
省エネ消費電力達成率		110 %	120 %	
区分名		DF1		
使用環境		温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH (結露なきこと)		
		アンテナ端子×2 (地上デジタル×1、BS/CSデジタル×1)		
	入力端子	HDMI×2 (1系統はARC対応)		
接続端子		USB 2.0 (録画用×1、サービスマン専用×1)		
		LAN ×1 (10/100/1000Base-T)		
	出力端子	光デジタル音声×1		
スピーカー		2		
音声出力 実用最大出力(IFITΔ)		2 10W + 10W		
		3840x2160p . 1920x1080p . 1920x1080i . 1280x720p . 720x480p . 720x480i		
受信放送		地上デジタルテレビジョン放送(ISDB-T)		
		※ 周波数変換パススルー方式対応		
		BS/110度CSデジタル放送(ISDB-S)		
		新4K8K衛星放送(ISDB-S3) ※ 8K放送は受信できません		
無線LAN		IEEE802.11 a/b/g/n/ac		
電源		AC100V 50/60Hz		
チルト角度		ť		
壁掛け対応		VESA 200mm x 200mm M6×4ネジ	VESA 400mm x 200mm M6×10ネジ	
OS		Android 8.0 Oreo		
内容品		本体/スタンド/スタンド取り付けネジ/リモコン/単4乾電池 (動作確認用)/ スペーサー (50V型には含まず)/転倒防止クランプ×2/取扱説明書 (本書)/セットアップガイド/保証書		

ご質問

新4K8K衛星放送に関する相談窓口

新4K8K衛星放送全般についての質問は一般社団法人放送サービス 高度化推進協会(A-PAB)にお問い合わせください。

新4K8K衛星放送コールセンターのご案内

http://www.apab.or.jp/4k-8k/callcenter/

電話での問い合わせは



本製品の操作や修理のお問い合わせ

お問い合わせページ

http://pixela.jp/contact メールでのお問合わせや、製品のQ&Aなどは、こちらをご覧ください。

電話での問い合わせは 固定電話をご利用の場合(無料)

0120-727-231

携帯電話をご利用の場合(有料)

受付時間:10時から18時(年末年始、祝日除く)

製品の詳しい情報や、最新情報については弊社ホームページを確認 してください。 http://www.pixela.co.jp/



2019 年 1 月初版 205000320-0 © PIXELA CORPORATION All rights reserved.